# Pulsador de parada de emergencia

***Hoja de especificaciones para el artículo 0191093370***



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

## Datos técnicos

**Peso:** 0.4 kg

El botón de parada de emergencia se utiliza para la desconexión rápida y segura de dispositivos, permitiendo una respuesta inmediata en caso de emergencia. El botón de parada de emergencia garantiza una integración sencilla en diferentes sistemas, aumentando así la seguridad en aplicaciones críticas.

Fecha de consulta: 26.04.2025, 14:33:02

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

**Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG** Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com